

INICIAR TXF

INICIAR TXF



- 01 Para ligar o TxF pressione o botão Power.
- 02 Selecione o usuário por meio das ▲▼ e pressione OK.

Usuário:
Operador1

INICIAR OPERAÇÃO



Para iniciar, pressione o botão Operação.

01

Fique atento ao alerta de alarme durante a operação.


02

As seguintes informações são visualizadas a cada toque do botão Operação:

- Velocidade e Faixa de Operação
- Dosagem
- Peso Total
- Volume da Caçamba
- Área Total
- Profundidade




ZERA PESO E ÁREA

- 01 Em  Configurações, selecione Zera Peso/Área;
- 02 Pressione OK para zerar o contador.


Zera Peso/Area

SELEÇÃO


ATIVIDADE

- 01 Em  Configurações, selecione a opção Atividade e pressione OK.
- 02 Use as setas ▲ para escolher a Atividade.
- 03 Aperte OK para confirmar.


INSUMO

- 01 Em  Configurações, selecione a opção Tipo de Insumo e pressione OK.
- 02 Use as setas ▲ para escolher o tipo de insumo.
- 03 Aperte OK para confirmar.

DOSAGEM

- 01 Em  Configurações, selecione a opção Dosagem e pressione OK.
- 02 Entre com o valor da dosagem, utilizando os botões numéricos.
- 03 Aperte OK para confirmar.

LARGURA

- 01 Em  Configurações, selecione Largura da Passada e pressione OK.
- 02 Entre com o valor da dosagem, utilizando os botões numéricos.
- 03 Aperte OK para confirmar.

CALIBRAÇÃO DE INSUMO



A calibração deve ser realizada com a máquina abastecida de adubo e o trator ligado na rotação nominal de operação.

- C1 Calib. Insumo
 - Escolha o tempo Realizar coleta
 - Escolha o tempo 1'00"
 - Presione OK para iniciar coleta
 - Informe o peso 000,00 (Kg)
 - Fim da Calibração Relação:XXXXX (g/r)
- 01 Para iniciar aperte o botão Configurações e selecione Calibração. Escolha a opção Calib. insumo através das setas e pressione o botão OK.
 - 02 Escolha o tempo de coleta do adubo. Para isso, pressione o botão OK em Escolha o tempo.
 - 03 Defina o tempo de calibração de pelo um minuto. Entre com o valor através dos botões numéricos e confirme em OK.
 - 04 Pressione OK para iniciar a coleta. Aguarde até que o tempo de coleta termine. O sistema irá parar automaticamente.
 - 05 Pese o adubo coletado com uma balança de precisão. Informe ao computador de bordo o peso do adubo (em Kilogramas) e pressione OK.
 - 06 Ao final da calibração, o sistema irá informar a faixa de dosagens e velocidade. Verifique se a quantidade recomendada se aplica a esta faixa.

ALARME - CAP. DA CAÇAMBA

- Administrador
 - Tol. Peso Caçamba
 - Tol. Peso Caçamba 010 %
- 01 Pressione o botão Configurações, selecione por meio das setas a opção Administrador e aperte OK.
 - 02 Selecione Tol. Peso Caçamba e pressione OK.
 - 03 Entre com o valor desejado em %. Recomenda-se 10%.

SUSPENDER OPERAÇÃO

APONTAMENTO DE MOTIVOS DE PARADA

- 01 Pressione o botão de suspender operação disponível em seu veículo agrícola.
- 02 Selecione por meio das setas o motivo da parada e pressione OK.
- 03 Para voltar para operação, aperte novamente o botão de suspender operação.

CAPACIDADE DE INSUMO

- 01 Em Configurações, selecione Capac. Insumo e aperte OK.
- 02 Entre com o valor do insumo utilizando os botões numéricos e aperte OK para confirmar.

ABASTECIMENTO E HORÍMETRO

- 01 Aperte o botão de suspender operação disponível em seu veículo agrícola.
- 02 Em Configurações, selecione a opção Abastecimento e pressione OK.
 → Abastecimento 000,00 (l)
- 03 Entre com o valor da quantidade de litros do abastecimento utilizando os botões numéricos. Pressione OK para concluir a ação.
- 04 Entre com o valor do Horímetro e pressione .
 Horímetro 00000000,00 (h)