

Atualização da versão de software do Display



Copyright © 2018 by Hexagon agriculture. All rights reserved.

Manual

1. Atualizando a versão do computador de bordo



Antes de iniciar o procedimento abaixo, certifique-se de possuir em mãos o pendrive com o arquivo contendo a versão do software para atualização.

Para atualizar os dados no computador de bordo, proceda da seguinte forma:

- 1. Selecione o Menu de configurações na tela de operação.

2. Selecione a opção Configurações do sistema.



3. Altere o modo do sistema para Avançado.



É preciso possuir senha de acesso para alterar o modo do sistema. O modo avançado dá acesso a funcionalidades específicas.



4. Selecione a opção **Sobre**.

	Configurações	
Sobre 🔶	Modo do sistema: AVANÇADO	Diagnóstico de rede
ldioma e Região	Alterar senha	Ativação
Assistência	Log	Atualização de firmware
Configurações externas	Rede	Sincronização de dados
	🖋 ок	

5. Selecione a opção Gerenciador do sistema.



6. O sistema emite aviso de que posteriormente o sistema terá que ser reiniciado, pressione Sim.



7. Selecione a opção Atualização.



8. Selecione a opção Instalar atualização de software.



9. Selecione a atualização que deseja instalar.

< Voltar	Instalação de software	
3.5.6 ←		

10. Selecione Sim para confirmar a instalação.

Instalação de software	
tualizar a versão do soft	ware para 3.5.6?
← ∎	🕻 Não
	Instalação de software tualizar a versão do softw

11. A barra de progresso será apresentada.



12. Aguarde a finalização da instalação até que a barra de progresso esteja completa.

Instalação de software	
Atualização de software finalizada. Sucesso	
🗸 ок	